




POELES à MAZOUT 9445 - 9455



LEGENDE des PIECES DETACHEES 9445 - 9455

REPERE	DESIGNATION	N° PIECE	CODE PRIX	REPERE	DESIGNATION	N° PIECE	CODE PRIX
1	Barreau articul. U	12862	A63	39	Tube entret.starter	9203	A07
2	Couvercle	12861	B61	40	Bilame p. starter	9204	A19
3	Enjoliv.couv. inox	12927	A58	41	Ressort volet start.	9362	A04
4	Manette cde distrib.	12898	B12	42	Volet starter	9202	A13
5	Dessus fonte poli x	12832	C14	43	Té décrasseur compl.	10138	B17
	" " sans réserv	12959	C15	44	Tube décrassage	8647	A39
	" " poli xx	12833	C14	45	Grille de réservoir	12834	B11
	" " ss rés. xx	12954	C15	46	Tampon dessus fonte	11206	B11
6	Bouchon transp.clap.	9346	B11	47	Amiante tampon	16210	A32
7	Filtre réservoir	16422	B10	48	Support tour. couv.	12900	A51
8	Réservoir 1715	12876	B60	49	Axe couvercle	12939	A04
9	Chassis x	12838	-	50	Ressort couvercle	12385	A01
	" xx	12837	-	51	Bouton tige vanne	10656	A10
10	Ecran de réservoir	13178	B53	52	Tige de vanne	12895	A18
11	Clenche de hublot	12868	A53	53			
12	Axe de clenche	12897	A04	54	Joint vanne	9627	A08
13	Vis de clenche	12896	A02	55	Vanne réservoir	8371	B16
14	Presse verre sup.	13912	A34	56	Volet modérateur		
15	Embase de hublot	16213	C10	60	complet	10165	B24
16	Façade	12859	B53				
17	Enjoliveur supérieur	12887	B20	61	Busette ronde	11272	A54
18	Tirant	12923	A15	62	Ecran AR	12928	A62
19	Hublot	13911	B71	63	Ecran de bac x	12955	A44
20	Amiante de hublot	16214	A41		" xx	12772	A50
21	Verre hub.195 x 500	13156	B61	64	Enjoliv. inox pied	12890	A12
	10 lamelles						
	Lam. laté.	13158	A66	65	Ecrou double	14601	A06
	Lam. centrale	13157	A65	66	Charnière porte	14600	A17
22	Presse verre infér.	13913	A52	68	Panneau	12858	B21
23	Enjoliveur inférieur	12891	B24	69	Plaque protect. AR	12871	B50
24	Axe de hublot	16401	A10	70	C/pl. loqueteau	12327	A05
25	Marque Deville	12510	B10	71	Loqueteau magn.	8092	A54
26	Porte	12856	B40	72	Joint brûleur x	9921	A31
27	Contre porte	12857	B22		" " xx	9922	A31
28	Chainette arrêt port	12967	A57	73	Anneau 1/2 x	9887	A62
29	Support distributeur	11281	A33		" xx	9889	B10
30	Vis fixation distr.	8014	A03	74	Anneau sup. 1/2 x	9886	A73
31	Clé de tampon	8822	A35		" xx	9888	B11
32	Racteur fond brûleur	7984	A38	75	Anneau diffuseur	10008	A17
33	Canal.réserv.dist.	12771	A54	76	Tube induct. inox x	10847	B12
34	Raccord alim. droit	8529	A44		" " xx	10848	B14
35	Canal.cuve dist.(SR)	12960	A31	77	Brûleur 280 x	13298	C28
36	Raccord alim. coudé	8221	A44		" 340 xx	13300	C36
37	Distributeur 5/19 x	11487	C13	78	Tampon buse fonte	11271	A44
	" 7/26 xx	11755	C13	79	Enjoliveur côté	12860	B11
38	Canal. dist.brûl. x	12875	A59	80	Joint busette et tamp.	12886	A17
	" " " xx	12874	A61				

x 9445 seulement

xx 9455 seulement