




CUISINIERE CHAUDIERE BOIS/CHARBON

ROUGE C08547.03 - NOIR C08547.06 - BRUN-FLAMME C08547.08



REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
3	Tampon de dessus	P0T13614	
4	Tresse - 9x4,5 - blanche	D0049640	
5	Patte d'arrêt de tampon de dessus	P0016363	
6	Dessus	P0T18258	
7a	Support grille de demi-saison	P0017417	
7b	Support grille de demi-saison	P0018366	
8a	Panneau latéral (2) A	P0010685/E03D	
	Panneau latéral (2) B	P0010685/E06H	
	Panneau latéral (2) C	P0010685/E08B	
8b	Equerre avant de fixation panneau	P0018518	
9	Charnière de porte (2)	P0017376	
10	Verrou de porte (2)	P0T18055	
11	Echangeur	P0018508	
12a	Ens. thermostat	P0018295	X
12b	Boîtier de protection thermostat	P0018376	
12c	Isolant de boîtier de thermostat	P0018388	
13a	Ens. cendrier	P0017234	
13b	Anse de cendrier	P0017055	
13c	Façade inférieure	P0T18299	
-	Ens. virole support cendrier	P0018512	
14	Grille charbon (2)	P0015347	X
15	Trappe support grille	P0T18298	
16	Axe de porte de chargement	P0017377	
17	Tresse - Ø10 - blanche	D0045930	X
18a	Porte de chargement	P0T18297	
18b	Registre d'air secondaire	P0T17707	
18c	Bouton de commande registre d'air	P0020156	
19a	Clenche de porte de chargement	P0018470/P06C	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
19b	Axe de clenche porte de chargement	P0018327	
19c	Clenche de porte de cendrier	P0T18469/P06C	
19d	Axe de clenche de porte de cendrier	P0018328	
20	Ens. capot porte chargement A	P0018314/E03D	
	Ens. capot porte chargement B	P0018314/E06H	
	Ens. capot porte chargement C	P0018314/E08B	
21a	Ens. capot de thermostat A	P0018319/E03D	
	Ens. capot de thermostat B	P0018319/E06H	
	Ens. capot de thermostat C	P0018319/E08B	
21b	Marque "Deville"	P0019664	
21c	Equerre de fix. capot thermostat	P0018326	
22	Manette commande de thermostat	P0016143	
23a	Porte de cendrier	P0T18296	
23b	Charnière sup. porte de cendrier	P0018324	
23c	Charnière inf. porte de cendrier	P0018325	
24	Ens. capot porte cendrier A	P0018317/E03D	
	Ens. capot porte cendrier B	P0018317/E06H	
	Ens. capot porte cendrier C	P0018317/E08B	
25	Axe de porte de cendrier	P0016515	
26	Enjoliveur inf. de porte de four	P0015583	
27a	Façade sup. de façade inf. A	P0015865/E03D	
	Façade sup. de façade inf. B	P0015865/E06H	
	Façade sup. de façade inf. C	P0015865/E08B	
27b	Partie inf. de façade inf. A	P0016159/E03D	
	Partie inf. de façade inf. B	P0016159/E06H	
	Partie inf. de façade inf. C	P0016159/E08E	
28a	Vitre de porte de four	P0018399	
28b	Thermomètre de four	P0018356	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
28c	Clip de maintien thermomètre	P0018374	
29	Poignée de porte de four	P0018367	
30	Support volet départ direct	P0013350	
31	Renfort droit de joue	P0016416	
	Renfort gauche de joue	P0016160	
32	Joue de façade (2)	P0015585	
33	Embout inf. de joue de façade (2)	P0015625	
34	Entretoise d'axe de porte (2)	P0014727	
35	Secteur de tourillonn. zingué (2)	P0G11749	
36	Support de tourillonn. gche zingué	P0G16294	
	Support de tourillonn. drt zingué	P0G16295	
37	Axe de galet (2)	P0016296	
38	Galet (2)	P0016297	
39	Clé de tampon	P0T13421	
40	Clé de manœuvre de grille	P0T15358	
41	Raclette	P0013447	
42	Ressort d'équilibrage de porte (2)	P0013630	
43	Tisonnier	P0016545	
44	Grille de demi-saison	P0017416	
45	Calorifuge (2)	P0015376	
-	Calorifuge de derrière de four (drt)	P0018443	
-	Calorifuge de côté gauche de four	P0018433	
-	Calorifuge de derrière de four (gche)	P0018390	
46	Roulette de tiroir (4)	P0009300	
47	Butée caoutchouc (2)	P0013555	
48	Grille de four	P0013408	
49	Plaque à pâtisserie	P0016163	
50	Gradin de four (2)	P0013407	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
53	Gaine soie de verre (1,00 m)	P0013872	
54	Barette joint de porte	P0013507	
55	Ens. four et façade	P0018311/E06L	
56	Chicane	P0017282	
57	Ens. châssis	P0016145	
58	Buse	P0T07562	
60	Tampon de dessus (2)	P0T13615	
62	Tampon de buse	P0T07572	
63	Ecrou rectangulaire - M6	P0016835	
66a	Demi-dessus de four (2)	P0017274	
66b	Parabole de foyer	P0015348	
67	Volet obturateur	P0015398	
68	Volet départ direct	P0013351	
69	Tige commande zinguée départ direct	P0018186	
71	Joint de trappe	P0027599	X
72	Trappe de ramonage	P0011448/E06L	
73	Ecrou moleté - M5 (2)	P0011495	
74a	Ens. tiroir	P0017855	
74b	U de fixation tiroir	P0017868	
75	Enjoliveur sup. de porte de four	P0015581	
76	Enjoliveur supérieur de bandeau	P0015577	
77	Support enjoliveur sup. de bandeau	P0016265	
78	Bandeau	A P0018323/E03D	
	Bandeau	B P0018323/E06H	
	Bandeau	C P0018323/E08B	
79	Embout droit de bandeau	P0019431	
	Embout gauche de bandeau	P0015966	
80	Faisceau	P0018351	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG
81	Douille d'éclairage de four	P0011523	
82	Lampe de four	P0010719	
83	Ens. contre-porte de four	P0015931/E06L	
84	Ens. H de renfort de porte	P0015730	
85	Support poignée chromé (2)	P0G15608	
86	Voyant	P0019553	
87	Interrupteur noir	P0016836	
88	Entretoise de secteur (2)	P0012623	
89	Domino - 3 plots	P0014916	
92	Cache	P0031254/E06L	
93	Attache faisceau (2)	P0017929	
-	Ens. dessus	P0028778	
-	Isolant de thermostat	P0018389	
-	Arrêt d'axe ARCB - Ø2,5 (2)	P0763017	
-	Ecrou tôle pince - M5 (2)	P0763212	
-	Ecrou tôle pince - M4	P0763504	
-	Ecrou tôle cage - M5 (4)	P0763835	
-	Goupille fendue - V 2-16 (2)	P0779216	
-	Goupille fendue - V 2-25	P0779225	
-	Rondelle fibre - 9x4,2 - ép. 1 (2)	P0781400	
-	Rondelle fibre - 10x5 - ép. 1 (4)	P0781500	
-	Rondelle cuvette - Ø5 - bronze (4)	P0792015	
-	Rondelle cuvette - Ø4 - bronze	P0792084	
-	Circlips extérieur - 6-0,7 A (4)	P0796106	

REP.	DESIGNATION	REF. PIECE	1ère URG