





Repérer sur la vue éclatée la pièce à commander :

Avec le numéro de la pièce, reportez-vous à la nomenclature où vous trouvez la désignation et le code article.

Find out on the exploded view the part needed.

Once you know the number, refer to the parts list and find the description and the code number.



44.247 M 44.348 M

Cuisinières à feu continu  
Cooker

Pour toutes commandes de pièces détachées, indiquer :  
Le type de l'appareil, la désignation complète de la pièce, le code article,  
la teinte lorsqu'il s'agit de pièces émaillées ou peintes.  
For any order of spare parts, please indicate :  
Model n° , description of the part, code number of the part, colour in case  
of an enamelled or a painted part.

| N° | code N° | code N° | Désignation                      | Description                   | N°  | code N° | code N°  | Désignation                        | Description                  |
|----|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|------------------------------------|------------------------------|
|    | 44.247M | 44.348M |                                  |                               |     | 44.247M | 44.348 M |                                    |                              |
| 1  | 200324  | 200333  | Façade                           | Front panel                   | 63  | 304507  | 304507   | Cadre registre départ direct       | Direct draught door frame    |
| 2  | 200430  | 200429  | Socle avant ou arrière           | Front or rear plinth          | 64  | 304613  | 304613   | Registre départ direct             | Direct draught door          |
| 3  | 200510  | 200510  | Socle de côté                    | Side plinth                   | 65  | 308506  | 308506   | Plaque devant de foyer bois        | Firebox front plate for wood |
| 4  | 208102  | 208103  | Protection de côté en tôle       | Side heat shield              | 66  | 309516  | 309517   | Derrière de foyer bois             | Firebox rear plate for wood  |
| 5  | 204313  | 204313  | Boîte à fumées                   | Smoke box                     | 67  | 309020  | 309020   | Gueulard foyer bois                | Throat                       |
| 6  | 207702  | 207702  | Côté droit ou gauche             | Side panel                    | 68  | 308908  | 308908   | Support inférieur de foyer         | Lower support for hearth     |
| 7  | 215108  | 215107  | Dessus de four                   | Oven top plate                | 69  | 312801  | 312801   | Poignée crochet                    | Opening tool                 |
| 8  | 308810  | 308811  | Dessus de four                   | Oven top plate                | 70  | 313901  | 313901   | Biellette coupe tirage             | Driving bar for inlet door   |
| 9  | 134916  | 134915  | Grille étagère                   | Wire rack                     | 71  | 314001  | 314001   | Gond de porte de foyer             | Hinge for firebox door       |
| 10 | 227202  | 227202  | Raidisseur                       | Tension bar                   | 72  | 858406  | 858406   | Dispositif de décrochage           | Riddling lever               |
| 11 | 227701  | 227701  | Équerre fixation gond gauche     | Left hinge bracket            | 73  | 861201  | 861201   | Loquet de manœuvre                 | Door lock handle             |
| 12 | 227900  | 227900  | Équerre de couvercle             | Cover stop                    | 74  | 300101  | 300101   | Pied avant gauche ou arrière droit | Left front or right rear leg |
| 13 | 228000  | 228000  | Équerre fixation de côté         | Side square                   | 75  | 300201  | 300201   | Pied avant droit ou arrière gauche | Right front or left rear leg |
| 14 | 232701  | 232701  | Guide cendres droit              | Right ash guide               | 77  | 309310  | 309311   | Réduction arrière                  | Firebox rear plate for coal  |
| 15 | 232800  | 232800  | Guide cendres de façade          | Front ash guide               | 78  | 318405  | 318406   | Supplément de réduction arrière    | Supplementary rear plate     |
| 16 | 252758  | 252757  | Couvercle                        | Summer cover                  | 79  | 309410  | 309410   | Réduction avant                    | Firebox front plate for coal |
| 17 | 258500  | 258500  | Rail de tiroir droit             | Right rail for warming drawer | 80  | 400001  | xxxxxx   | Axe de porte de four               | Retaining bar                |
| 18 | 258600  | 258600  | Rail de tiroir gauche            | Left rail for warming drawer  | 81  | 403709  | 403709   | Butée                              | Block stop                   |
| 19 | xxxxxx  | 248000  | Supplément de contre porte       | Counterweight                 | 82  | 445000  | xxxxxx   | Prolongateur                       | Brace for spring             |
| 20 | 271304  | 264402  | Protège façade                   | Front heat shield             | 83  | 457800  | 457800   | Tige de verrouillage               | Retaining pin                |
| 21 | 264305  | 264304  | Protège façade                   | Front heat shield             | 84  | 458604  | 458604   | Tige de réglage d'air              | Adjuster rod                 |
| 22 | 204200  | 204206  | Supplément de derrière           | Front heat shield             | 85  | 462410  | 462410   | Tige de départ direct              | Direct draught door rod      |
| 23 | 266600  | 266600  | Tampon de ramonage               | Access cover                  | 86  | 858003  | 858003   | Raclette                           | Scraper                      |
| 24 | 266900  | 266900  | Ressort de tampon                | Access cover spring           | 87  | 180002  | 180002   | Tisonnier                          | Poker                        |
| 25 | 272900  | 272900  | Cadran réglage d'air             | Air inlet dial                | 88  | xxxxxx  | 109843   | Charnière de porte de four         | Oven door hinge              |
| 26 | 231301  | 231301  | Équerre support levier           | Pivot support                 | 89  | 123418  | 123418   | Enjoliveur panneau de dessus       | Trim for upper front panel   |
| 27 | 273301  | xxxxxx  | Gond de porte de four            | Oven door hinge               | 90  | 157509  | 157509   | Plaque d'amiante 470 x 265 x 3     | Firebox side insulation      |
| 28 | 274402  | 274402  | Câle de façade                   | Hinge support                 | 91  | 273101  | xxxxxx   | Secteur de Porte                   | Hinge slide                  |
| 29 | 600202  | 600203  | Dessus de foyer                  | Base panel                    | 92  | 158527  | 158530   | Poignée porte de four              | Oven door handle             |
| 30 | 624003  | 624003  | Cendrier                         | Ash pan                       | 93  | 158529  | 158529   | Poignée porte de foyer             | Firebox door handle          |
| 31 | 647517  | 247520  | Porte de four                    | Oven door                     | 94  | 166009  | xxxxxx   | Ressort de traction                | Tension spring               |
| 32 | 647602  | 247609  | Contre porte de four             | Inner oven door               | 95  | 181501  | 181501   | Tresse d'amiante Ø8 (donner long.) | Door seal : Asbestos rope Ø8 |
| 33 | 652557  | 652567  | Porte de foyer                   | Firebox door                  | 96  | 134201  | xxxxxx   | Galet à bille                      | Steel roller                 |
| 34 | 653000  | 653000  | Tampon de couvercle              | Supplementary plate           | 97  | 105102  | 105102   | Bouton en laiton                   | Riddling bar knob            |
| 35 | 653390  | 653389  | Panneau de dessus                | Upper front panel             | 98  | 101007  | 101007   | Fermeture magnétique               | Magnetic catch               |
| 36 | 236905  | 236905  | Levier de tirage direct          | Direct draught lever          | 99  | xxxxxx  | 109844   | Embase de charnière                | Hinge support                |
| 37 | 658009  | 658008  | Panneau de tiroir                | Warming drawer panel          | 100 | 100930  | 100930   | Axe d'articulation                 | Hinge stud                   |
| 38 | 658207  | 658206  | Corps de tiroir                  | Warming drawer body           | 101 | 105115  | 105115   | Bouton de tirage direct            | Lever knob                   |
| 39 | 690034  | 690037  | Caisse                           | Shell                         | 102 | 123224  | 123224   | Embout droit de poignée            | Right handle tip             |
| 40 | 691017  | 691081  | Moufle de four                   | Oven                          | 103 | 123225  | 123225   | Embout gauche de poignée           | Left handle tip              |
| 41 | 305204  | 305205  | Brique droite                    | Firebox right plate           | 104 | xxxxxx  | 124454   | Entretoise                         | Stut.                        |
| 42 | 308708  | 308708  | Grille charbon                   | Coal grate                    | 105 | 178607  | 178607   | Thermomètre                        | Thermometer                  |
| 43 | 306707  | 306707  | Grille à bois                    | Wood grate                    | 106 | 179911  | 179911   | Tige filetée Ø4 longueur 15        | Stud Ø4 length 15            |
| 44 | 300402  | 300402  | Encadrement de cendrier          | Ash pan door frame            | 107 | 100939  | 100939   | Axe de tirage direct               | Lever bolt                   |
| 45 | 300802  | 300802  | Porte de cendrier                | Ash pan door                  | 108 | 123461  | 123461   | Enjoliveur                         | Trim                         |
| 46 | 301003  | 301003  | Encadrement de foyer             | Firebox door frame            | 110 | 157204  | 446209   | Protection côté droit en céraform  | Right insulated panel        |
| 47 | 301103  | 301103  | Porte de foyer                   | Firebox door                  | 111 | 105222  | 105222   | Brique réfractaire                 | Firebrick                    |
| 48 | 301501  | 301501  | Loquet de porte                  | Door lock                     | 112 | 105223  | 105223   | Brique réfractaire                 | Firebrick                    |
| 49 | 301602  | 301602  | Encadrement registre d'air       | Draught control slide         | 113 | 159939  | 159939   | Plaque de céraform 250 x 221 x 9   | Firebox rear insulation      |
| 50 | 301703  | 301703  | Rosace                           | Draught control wheel         | 114 | 306301  | 306300   | Protecteur droit                   | Right heat shield            |
| 51 | 301801  | 301801  | Poignée réglage d'air            | Air inlet knob                | 115 | 326400  | 326400   | Protecteur gauche                  | Left heat shield             |
| 52 | 303614  | xxxxxx  | Tampon de cuisson rectangulaire  | Loading lid                   | 116 | 222506  | 222502   | Chicane de four                    | Oven flue baffle             |
| 53 | 302156  | 302155  | Dessus                           | Cast iron top                 | 117 | 233009  | 233009   | Guide suie                         | Soot guide                   |
| 54 | xxxxxx  | 302219  | Coup de feu gauche               | Left inset plate              | 118 | xxxxxx  | 312803   | Poignée crochet                    | Opening tool                 |
| 55 | 302418  | 302518  | Coup de feu droit                | Right inset plate             |     |         |          |                                    |                              |
| 56 | 303301  | 303301  | Palier coupe tirage              | Hinge plate                   |     |         |          |                                    |                              |
| 57 | xxxxxx  | 303616  | Tampon cuisson avec verrouillage | Loading lid                   |     |         |          |                                    |                              |
| 58 | 303713  | 303713  | Tampon de buse                   | Blanking plate                |     |         |          |                                    |                              |
| 59 | 303818  | 303818  | Buse                             | Flue collar                   |     |         |          |                                    |                              |
| 60 | 304201  | 304201  | Cadre coupe tirage               | Air inlet door frame          |     |         |          |                                    |                              |
| 61 | 304402  | 304402  | Clapet coupe tirage              | Air inlet door                |     |         |          |                                    |                              |

Matériel sujet à modifications  
imp. Franco Beige

Subject to modifications  
Printed in France