







Catalogue de pièces détachées

Cuisinières au charbon et mixtes (charbon et bois)

VERCORS 44-26
ISERAN 44-46
LAUTARET 44-47
GAVARNIE 44-48

UTILISATION DU CATALOGUE : Repérer sur les clichés ci-après, la pièce à commander.
Avec le numéro de la pièce, reportez-vous à la nomenclature dans la colonne « N° de Catalogue ».

Pour toutes commandes de pièces détachées, indiquez :

- Le nombre de pièces
- La désignation complète de la pièce
- Le numéro de référence placé dans la colonne correspondant au numéro type de l'appareil de destination
- La teinte, quand il s'agit de pièce émaillée.

EXEMPLE DE COMMANDE :

1 panneau de dessus 44-46 T 2
1 coup de feu gauche 42-16-22
2 ressorts de porte de four 292 B

PIÈCES TOLE

N° de Catalogue	DESIGNATION DE LA PIECE	Numéro de référence pour :			
		44-26	44-46	44-47	44-48
1	Caisse (ensemble soudé)	41-16 AZ	42-16 AZ	42-17 AZ	42-18 AZ
2	Façade	42-16 A2	42-16 A2	42-17 A2	42-18 A2
3	Côté	51-13 C2	52-14 C2	52-14 C2	52-14 C2
4	Moufle de four	41-16 CDOP	42-16 CDOP	42-17 CDOP	42-18 CDOP
5	Support plat de four	41-16 F	42-16 F	42-17 F	42-18 F
6	Cendrier	41-16 I	42-16 I	42-18 I	42-18 I
7	Equerre de couvercle	51-13 J20	51-13 J20	51-13 J20	51-13 J20
8	Equerre fixation de côté	42-16 J21	42-16 J21	42-16 J21	42-16 J21
9	Guide-cendres droit	41-16 K	42-16 K	42-18 K1	42-18 K1
10	Guide-cendres de façade	42-16 KF	42-16 KF	42-16 KF	42-16 KF
11	Protège-côté gauche	41-16 L	42-16 L	—	—
12	Garde-rôt	42-16-01	42-16-01	42-16-01	42-16-01
13	Panneau de four	42-16 Q	42-16 Q	42-17 Q	51-13 Q
14	Contre-porte de four	42-16 Q1	42-16 Q1	42-17 Q1	42-18 Q1
15	Panneau de cendrier	—	—	42-18 S	42-18 S
16	Panneau de foyer	42-16 T	42-16 T	42-18 T	42-18 T
17	Couvercle échancré	41-16 Tb	42-16 Tb	42-17 Tb	42-18 Tb
18	Tampon de couvercle	42-16 Tc	42-16 Tc	42-18 Tc	42-18 Tc
19	Panneau de dessus	44-46 T2	44-46 T2	57-08 T2	87-15 T2
20	Gond de couvercle droit	42-16 T7d	42-16 T7d	42-16 T7d	42-16 T7d
21	Gond de couvercle gauche	42-16 T7g	42-16 T7g	42-16 T7g	42-16 T7g
22	Butée de couvercle	42-16 T10	42-16 T10	42-16 T10	42-16 T10
23	Dosseret	42-16 U1	42-16 U1	42-17 U1	42-18 U1
24	Equerre de dosseret	42-16 U5	42-16 U5	42-16 U5	42-16 U5
25	Panneau de tiroir	51-13 V	51-13 V	44-47 V	51-13 V

PIÈCES TOLE (suite)

N° de Catalogue	DESIGNATION DE LA PIECE	Numéro de référence pour :			
		44-26	44-46	44-47	44-48
26	Corps de tiroir	51-13 V2	51-13 V2	44-47 V2	51-13 V2
27	Rail de tiroir droit	51-13 V4d	52-14 V4d	52-14 V4d	52-14 V4d
28	Rail de tiroir gauche	51-13 V4g	52-14 V4g	52-14 V4g	52-14 V4g
29	Frein de porte	42-17 V6	42-17 V6	42-17 V6	42-17 V6
30	Ecran	42-16 W	42-16 W	—	—
31	Protège-clef	41-16 X	42-16 X	447 X	447 X
32	Tampon de ramonage	547 Y	547 Y	547 Y	547 Y
33	Ressort de tampon de ramonage	432 Y3	432 Y3	432 Y3	432 Y3
34	Cadran	44-46 Z6	44-46 Z6	44-48 Z6	44-48 Z6
35	Protège-façade verticale	42-16 Z11	42-16 Z11	42-17 Z11	42-18 Z11
36	Entretoise panneau tiroir	51-13 Z20T	51-13 Z20T	44-47 Z20T	51-13 Z20T
37	Cadran de réglage d'air	42-16 Z25	42-16 Z25	42-16 Z25	42-16 Z25
38	Secteur de porte	51-13 Z27	51-13 Z27	51-13 Z27	51-13 Z27
39	Gond de porte de four droit	51-13 Z28d	51-13 Z28d	51-13 Z28d	51-13 Z28d
40	Gond de porte de four gauche	51-13 Z28g	51-13 Z28g	51-13 Z28g	51-13 Z28g

Pièces tôle spéciales pour foyer charbon

41	Dessus de four	41-16 EO	42-16 EO	42-17 ER	42-18 ER
42	Protège-façade	42-16 X5	42-16 X5	42-17 X5R	447 X5R
43	Protège-côté	—	—	42-18 X6R	42-18 X6R
44	Protège-derrière	—	—	447 X7R	447 X7R

Pièces tôle spéciales pour foyer mixte (bois et charbon)

45	Dessus de four de foyer mixte	41-16 EM	42-16 EM	44-47 EM	42-18 EM
46	Protège-façade de foyer mixte	42-16 X5M	42-16 X5M	87-43 X5M	42-18 X5M

PIÈCES FONTE

51	Pied gauche	51-13-1	51-13-1	51-13-1	51-13-1
52	Pied droit	51-13-2	51-13-2	51-13-2	51-13-2
53	Enoadrement fixe de cendrier	42-16-4	42-16-4	42-18-4	42-18-4
54	Porte de cendrier	42-16-8	42-16-8	42-18-8	42-18-8
55	Encadrement fixe de foyer	42-16-10	42-16-10	42-18-10	42-18-10
56	Porte de foyer	42-16-11	42-16-11	42-18-11	42-18-11
57	Buse	696-10	696-10	600-16	600-16
58	Tampon de buse	696-11	696-11	600-17	600-17
59	Loquet de manœuvre	430-12	430-12	430-12	430-12
60	Encadrement de buse	42-16-12	42-16-12	600-15	42-18-39
61	Loquet de porte	433-15	433-15	433-15	433-15
62	Encadrement registre d'air	42-16-16	42-16-16	42-18-16	42-18-16
63	Rosace	42-16-17	42-16-17	42-18-17	42-18-17
64	Poignée de réglage d'air	42-16-18	42-16-18	42-16-18	42-16-18
65	Dessus	41-16-21	42-16-21	44-47-21	42-18-21
66	Palier de coupe tirage	447-33	447-33	447-33	447-33
67	Cadre de coupe tirage	42-16-42	42-16-42	42-16-42	42-16-42
68	Clapet de coupe tirage	42-16-44	42-16-44	42-16-44	42-16-44
69	Cadre registre départ direct	42-16-45	42-16-45	633-45	42-16-45
70	Registre départ direct	42-16-46	42-16-46	633-46	42-16-46
71	Poignée crochet	447-128	447-128	447-128	447-128
72	Bielle de coupe tirage	42-16-139	42-16-139	42-16-139	42-16-139
73	Gond fixe de porte de foyer	42-16-140	42-16-140	42-16-140	42-16-140

Pièces fonte spéciales pour foyer charbon

		Pot oval		Pot rond	
		44-26-0	44-46-0	44-47-R	44-48-R
81	Grille de foyer	42-16-77	42-16-77	444-19	444-19
82	Coup de feu gauche	41-16-22	42-16-22	446-22	447-22
83	Coup de feu droit	41-16-25	42-16-25	446-25	447-25
84	Rondelle	—	—	633-34	633-34
85	Tampon de cuisson	444-36	444-36	444-36	444-36
86	Cadre sous plafond	—	—	644-55	644-55
87	Pot rond	—	—	42-18-56	42-18-56
88	Support supérieur de foyer	41-16-78	42-16-78	644-58	644-58
89	Dessus de four	—	—	446-58 D	644-58 D
90	Gueulard de foyer	41-16-80	42-16-80	42-18-60	42-18-60
91	Support inférieur de foyer	41-16-79	42-16-79	42-18-61	42-18-61
92	Dispositif de décrochage	41-16-77 b	42-16-77 b	42-18-77 b	42-18-77 b
93	Pot oval	42-16-81	42-16-81	—	—