



Pièces détachées


Electroménager

Chauffage

Motoculture

[www.carre-lutz.com](http://www.carre-lutz.com)

Retour à la boutique [www.cpieces.com](http://www.cpieces.com)



## 4. Nomenclature des composants

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et la référence de l'appareil y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur le certificat de garantie ou la plaque signalétique), la désignation et le code article de la pièce.

N°	Code	Désignation	A	B	Nbre
1	100915	axe de loquet 12x20m7	A	B	01
2	100931	axe d'articulation	A	B	01
3	100939	axe de tirage direct	A	B	01
4	100951	axe d'articulation	A	B	01
6	100973	axe charnière	A	B	01
7	122634	fixe rapid	A	B	03
8	134253	galet de fermeture	A	B	01
9	134257	galet	A	B	01
10	134602	goupille fendue de 4x35	A	B	01
11	158615	poignée	A	B	01
12	158618	poignée	A	B	01
13	162258	plaque signalétique	A		01
13	162260	plaque signalétique		B	01
14	181614	tresse céramique diam.9,5	A		2,5 m
14	181614	tresse céramique diam.9,5		B	2,8 m
15	188781	verre néocéram 771x527x4		B	01
15	188782	verre néocéram 695x451x4	A		01
16	189825	vis métaux hc m5x6	A	B	02
17	200128	dessous	A	B	01
18	224028	cendrier	A	B	01
19	227705	équerre support gond	A		01
19	227707	équerre support gond		B	01
20	228010	équerre fixation côté	A		01
20	228011	équerre fixation côté		B	01
21	237003	support tige commande	A	B	01
22	240702	palier tige commande	A	B	01
23	271012	attache	A	B	04
24	300107	pied	A	B	02
25	301149	porte cendrier	A	B	01
26	301535	loquet porte	A	B	01
27	303836	buse		B	01
27	303839	buse	A		01

**Exemple :** Foyer fermé, réf. 635.12.20, indice de couleur D, loquet de porte 301533.

La colonne A correspond à la référence 635.12.20

La colonne B correspond à la référence 635.15.20

Nota : Les accessoires standards du commerce (vis, écrous, etc ...) ne sont pas tenus en stock de pièces détachées.

28	305121	brique arrière	A		01
28	305115	brique arrière		B	01
29	306222	derrière	A		01
29	306216	derrière		B	01
30	309217	grille	A	B	01
31	309850	façade		B	01
31	309851	façade	A		01
32	309967	porte foyer	A		01
32	309969	porte foyer		B	01
33	310283	côté	A		02
34	310709	côté droit		B	02
35	310809	côté gauche		B	02
36	319708	support grille	A	B	01
37	320614	clapet	A		01
37	320615	clapet		B	01
38	322709	supplément support	A	B	01
39	325302	obturateur	A	B	01
40	328103	dôme	A	B	01
41	328213	protection avant	A	B	01
43	415504	tisonnier	A	B	01
44	442100	outil décentrage	A	B	01
45	445202	palier	A	B	01
46	457041	tige manoeuvre		B	01
46	457043	tige manoeuvre	A		01
47	457042	tige commande	A	B	01
48	622503	chicane	A	B	01
49	649300	trappe réglage	A	B	01
50	800606	axe de clapet		B	01
50	800607	axe de clapet	A		01
51	403713	butée	A	B	02