




4. Pièces détachées

Pour toute commande de pièces détachées, indiquer : le type et **la référence de l'appareil** y compris l'indice littéral de couleur (inscrit sur la plaque signalétique ou le certificat de garantie), la désignation et **le code article de la pièce**.

Exemple : Stromboli, réf. 635.12.31, indice de couleur Y, façade 309865.

N°	Code . . .	Désignation	Qté
1	100915	Axe de loquet 12x20 M7	01
2	100999	Axe d'articulation	01
3	134253	Galet	01
4	134705	Goupille cannelée 6X45	01
5	142316	Joint 7X3	1.36 m
6	158618	Poignée	01
7	162398	Plaque signalétique	01
8	181615	Tresse de céramique Ø 12	2.60 m
9	188802	Verre 604X377X4	01
10	189107	Vis Ø 10	01
11	222545	Chicane	01
12	259015	Patte de fixation	04
13	271008	Attache	01
14	276004	Plaque signalétique	01
15	301538	Loquet de porte	01
16	305147	Arrière de foyer droit	01
17	306271	Arrière de foyer gauche	01
18	309221	Grille à chenet	01
19	309865	Façade	01
20	310208	Côté gauche	01
21	313812	Suppl. de façade	01
22	314108	Gond	01
23	319734	Support grille	01
24	328109	Dôme	01
25	330007	Plaque d'âtre	01
26	413007	Équerre d'arrêt	01
27	415504	Tisonnier	01
29	224039	Cendrier	01
30	649305	Trappe de réglage	01
31	808001	Poignée	01
32	269417	Déflexeur	01
33	310298	Côté droit	01
34	400106	Axe	01