


240153 Arpege charbon



Éclaté du corps Réf. 6752/240152 - 6753/240153

Repère	Désignation	Codification
1	6753 T raccord dossieret (préciser la couleur)	112806753..
3	6753 F tampon volant chaleur	11434675302
4	6753 F taque gauche	11403675302
5	6753 F taque du milieu	11404675302
6	6752 F taque droite	11402675202
8	6006 T panneau côté extérieur (préciser la couleur)	123046006..
10	6723 AF charnière devant panneau gauche	12789672353
11	6752 F façade	22101675261
12	8501 T platine de verrouillage	22729850153
13	6753 T crapaudine porte cendrier	12802675361
14	6723 T fixe doigt de commande	14869672353
15	5743 T trappe de nettoyage	14230574361
	6753 AF ficelle trappe de nettoyage	18811675300
16	6753 T support thermomètre	12065675300
18	0139 F buse ronde à oreilles	84312013953
20	AA poignée laiton	00001307438
21	AA poignée laiton	00001307440
23	6753 T panneau devant gauche non percé (préciser la couleur)	221176753..
25	AA charnière	00001306051
26	AA thermomètre	00001304761
27	6753 AF isolation de thermomètre	18676675300
29	6753 F porte cendrier	22801675361
	6753 AF ficelle tressée porte cendrier	18815675300
30	6720 F volet réglage air	24137672053
31	6753 F porte chargement	22831675361
32	6753 F contre porte chargement	22834675361
33	6752 T socle	22215675253
34	AF glissière	00001305454
35	6733 F pieds	12615673353
36	3720 F clé à crochet	14101372001
Désignation pour réf. 6752/240152		
2	6752 T dossieret (préciser la couleur)	212156752..
7	6752 F dessus	11101675202
	6752 AF ficelle tressée dessus	18813675200
9	6753 T côtés intérieur	12307675353
17	6752 T derrière	12401675261
19	6722 T panneau tiroir brosses (préciser la couleur)	134656722..
22	6722 T panneau porte four (préciser la couleur)	227336722..
24	6752 T fronton (préciser la couleur)	221126752
28	6753 F loquet de fermeture	22890675353
Désignation pour réf. 6753/240153		
2	6752 T dossieret (préciser la couleur)	112156753..
7	6752 F dessus	11101675302
	6752 AF ficelle tressée dessus	18803675300
9	6753 T côtés intérieur	12303675353
17	6752 T derrière	12401675361
19	6722 T panneau tiroir brosses (préciser la couleur)	134656723..
22	6722 T panneau porte four (préciser la couleur)	227336723..
24	6752 T fronton (préciser la couleur)	321136753..
28	6753 F loquet de fermeture	22890675353



Éclaté du foyer Réf. 6752/240152 - 6753/240153

Repère	Désignation	Codification
37	6753 F protège secteur droit	13251675301
38	6753 F protège façade	10178675301
39	6753 F plaque foyer avant	10161675301
40	6753 F plaque foyer arrière gauche	10167675301
41	6753 F plaque foyer arrière droit	10168675301
42	6723 AA brique foyer	00001304369
43	6753 F raccord avant gauche	10155675301
44	6753 F raccord avant droit	10152675301
45	6753 F dessus foyer bois	11113675301
46	6733 F grille charbon	10218673301
47	5925 AF axe grille charbon	10302592500
48	6753 F support foyer gauche	10369675301
49	6753 AF tige de décrochage	10377675300
50	5910 F support foyer	30367591001
51	6753 F derrière foyer	10130675353
52	8501 F cadre prise air secondaire	24110850101
53	8501 AF glissière obturateur d'air	14195850100
54	6723 F registre départ direct	14145672301
55	6723 F cadre registre départ direct	14146672301
56	6723 F chicane dessus four	13151672301
57	6753 F fixation protège dessus four	13113675353
58	6753 T protège dessus four	13174675301
59	6723 AF came réglage départ direct	34147672353
60	6752 T tôle à pâtisserie four	13135675200
61	AA grille four	00001304745
62	6752 T coffre four	13101675261
63	6753 T chicane derrière four	13150675361
64	6753 F côté droit intérieur bas	22311675300
65	6753 F protège secteur gauche	13253675301
66	6753 T tiroir cendres	13315675353
67	6753 F dessus d'étuve gauche	13213675301
68	6753 F côté gauche intérieur bas	22312675300
69	6733 F cadre de grille	10232673301

