


o Éclaté et nomenclature du poêle 388132 Éclat :



		Désignation	Codification
1	1	034400 T écusson	1-8501-034400 021
2	1	3260 96 tiroir cendres	1-3315-3260-96
3	1	369101 T guide sécurité	1-4175-369101 053
4	1	388108 F chenet	1-0306-388108 053
5	1	388108 F conduit supérieur air	1-4173-388108 053
6	1	388108 F déflecteur	1-0131-388108 053
7	1	388108 F dessus	1-1101-388108 053
8	1	388108 F façade	1-2101-388108 053
9	1	388108 F fond	1-2205-388108 053
10	4	388108 F pied	1-2208-388108 053
11	1	388108 F plaque foyer arrière	1-0160-388108 053
12	1	388108 F protège façade	1-2175-388108 053
13	1	388108 F support foyer	1-0367-388108 053
15	2	388108 T fond cendrier	1-3350-388108 053
16	1	388108 T platine verrouillage	1-2729-388108 053

	Nb	Désignation	Codification
17	1	388108 098 volet réglage air	1-4137-388108-098
18	2	388118 F cote	1-2317-388118 053
19	1	388118 F derrière	1-2401-388118 053
20	1	388118 F porte chargement	1-2831-388118 053
21	1	388131 98 poignée	1-8148-388118-098
22	1	5743 F buse 153ext 150ext	1-4312-5743 01
23	1	5743 F tampon buse(153)	1-1431-5743 00
24	3	660101 T fixe vitre	1-2071-660101 018
25	1	AA goupille cannelée 6x40	1305127
26	1	AA rivet acier TR 6x40	1305507
27	1	AA tresse 11.5 lg 2050mm	1305426
28	1	AA tresse 5 autocollant lg 1170mm	1304860
29	2	AA tresse 5 autocollant lg 25mm	1304860
		A verre EP4 530x350	1308394
31	2	AA vis HC M5x6 pointeau	1304206

MISE EN PLACE DU DÉFLECTEUR

Le déflecteur se positionne en bas sur la boîte conduit d'air et sur le haut sur le conduit d'air secondaire comme ci-dessous (vue en coupe).

